

AGES
6+



MY WORLD, MY RULES!

DIY 3D
STEREOSCOPIC

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Открутите крышку
геля.



Замените открученную
крышку на наконечник.



Чтобы открыть или закрыть
верните колпачок на 1/4
оборота.



Не применять
внутри



Не рисовать
на одежде



Не светить
в глаза

Меры предосторожности:

Во время творческого процесса, мы рекомендуем детям надеть фартук или старую одежду, накройте всю мебель.

Не смотрите прямо на свет, и не направляйте никому в глаза.

После использования ручки плотно ее закройте.

Для лучшей работы с чернилами, храните их в сухом, прохладном месте (13-32 C).

Для лучших результатов, рисуйте на поставленном производителем, пластмассовом листе и дополнительных формах, чтобы содержать Вашу поверхность рисунка в чистоте и порядке.

После использования хорошо вымойте руки в теплой воде с мылом.

Не применяйте внутри чернила. При попадании в глаза, промойте их большим количеством воды. Если у Вас появилась аллергическая реакция, проконсультируйтесь с врачом.

Продукт лучше всего использовать в течение 12 месяцев после изготовления (дата изготовления напечатана на розничной упаковке).

Наша система не использует высокие температуры, в процессе отверждения, но выделяет тепло в течение 5 секунд во время процесса отверждения. Не наносите чернила на кожу под прямым светом или солнечным светом, так как может вызвать раздражение кожи и ожоги. Если чернила попали на кожу, тщательно промойте водой с мылом.

Избегайте попадание продукта непосредственно на волосы или кожу, при случайном контакте промойте водой с мылом.

Под контролем взрослых. Внимательно наблюдайте за детьми и вмешайтесь в случае необходимости, чтобы предотвратить потенциальные угрозы в целях безопасности, обеспечьте надлежащее использование.

Результаты зависят от возраста и уровня квалификации ребенка.

Держать подальше от домашних животных.

Совет:

• Начните рисовать позже чем Вы включите фонарик, чтобы обеспечить постоянный поток чернил.

• Если носик забился, открутите наконечник, и удалите засохшие чернила, затем закройте.

• Чтобы соединить две детали вместе, добавьте несколько капель чернил, соедините, и закатайте.

• Вы можете направлять свет при рисовании на отдельные элементы изданий.

• Если чернила липкие, гидроплатите светить, пока не затвердеет.

• Время затвердения занимает больше чем 1 минуту, в зависимости от размера багеток в фонарике.

• Во время творческого процесса, мы рекомендуем детям надеть фартук или старую одежду, накройте всю мебель.

• После использования ручки плотно закройте. Для лучшей работы с чернилами, храните их в сухом, прохладном месте (16-32C).

• Для лучших результатов, рисуйте на поставленном производителем, пластмассовом листе и дополнительных формах, чтобы содержать Вашу поверхность рисунка в чистоте и порядке.

• После использования хорошо вымойте руки в теплой воде с мылом.

• Продукт лучше всего использовать в течение 12 месяцев после изготовления (дата указана на коробке).

• Наша система не использует высокие температуры, в процессе отверждения, но выделяет тепло в течение 5 секунд во время процесса отверждения. Не наносите чернила на кожу под прямым светом или солнечным светом, так как может вызвать раздражение кожи и ожоги. Если чернила попали на кожу, тщательно промойте водой с мылом.

• Под контролем взрослых. Внимательно наблюдайте за детьми и вмешайтесь в случае необходимости, чтобы предотвратить потенциальные угрозы в целях безопасности, обеспечьте надлежащее использование.

• Держать подальше от домашних животных.

• Результаты зависят от возраста и уровня квалификации ребенка.

NO.555-1Z



Чистка:

Мытье в теплой воде с мылом. Используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе для рук, чтобы убрать липкий слой.

По вопросам качества обращаться: ООО «КЛИК-ТОР»

(Россия) 117211 г. Москва, ул. Островитяева

22-2-76, sales@clicktor.ru

+74955072217