


6+

# 3D MAGIC

## 3D СПИННЕР с домашними животными

**ВНИМАНИЕ!**  
**ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ!**  
Мелкие детали. Не для детей младше 3-х лет.

С 3D Спиннером, сделайте свои собственные 3D игрушки за несколько минут. Создайте столько игрушек, сколько Вы хотите с формами в этом наборе. Соберите их с друзьями. Просто залейте 3D MAGIC гель в 3D форму, и поместите в 3D Спиннер...и вращайте его, пока гель не заполнит форму целиком. Поместите в 3D принтер (продается отдельно) и Ваша 3D игрушка будет готова за считанные минуты!



### Сборка Вашего Спиннера

Спиннер состоит из 4-х деталей.

- (a) Подставка
- (b) Рамка Спиннера
- (c) Опорный рычаг с ручкой
- (d) Опорный рычаг без ручки



Для сборки, положите на стол подставку. Теперь возьмите два опорных рычага и прикрепите их к подставке. Удостоверьтесь, что рычаги расположены на внешней стороне, и повернуты за пределы. Теперь возьмите рамку Спиннера и присоедините к центру рычагов. Таким образом, рычаги крутят рамку Спиннера.

Вот и всё! Готово!

### 1 - Заполнение формы

Выберите цветной гель, который Вы хотели бы использовать и аккуратно сожмите форму в Спиннере.

Удостоверьтесь, что тонкий слой геля покрывает обе половины 3D формы. Прежде, чем закрыть форму, поверните трансировку периметра 3D изделия. Соедините максимально близко к краю. Это гарантирует, что две половины соединятся вместе, закаляясь в 3D принтере.



### 2 - Закрытие формы


Как только обе половины формы заполнены гелем, нужно взять часть формы за основание и соединить со второй половиной.

### 3 - Спиннер


Теперь возьмите 3D Спиннер и найдите у него стороны с блокировкой шпонок (как показано на рис.3).

### 4 - Вставка формы

Вставьте форму в Спиннер.





Блокировка шпонок






## 5 - Блокировка кольца

Возьмите синее кольцо блокировки, и найдите внутри шпонки блокировки. Поместите кольцо на Спиннер, зафиксируйте, затем поверните по часовой стрелке до защелкивания. Посмотрите вставку выше.




5



## 6 - Вращение

Поверните ручку (в любом направлении) и вращайте по крайней мере 15 раз.


6



## 7 - Поворот и вращение снова

Захватите внутренне синее кольцо (с волнообразными гребнями) и поверните в любом направлении, не останавливаясь. (около 45 поворотов). Затем крутите ручку снова около 15 раз. Теперь форма должна быть покрыта полностью с двух сторон. В противном случае, вращайте снова, пока не покроется полностью. Достаньте форму из Спиннера, вращая внешнее кольцо (UNLOCK). Поместите форму 3D принтера, для того чтобы закалить. После первого закаливания, переверните формочку и положите обратно в 3D принтер, отделите две части формы, и вытащите своего питомца.

7



Совет: После того, как вы увидите затвердевшее изделие из 3D принтера, аккуратно отделите его от формы или трафарета. Если какие-либо элементы не сформированы полностью или что-то повредилось, не волнуйтесь! Просто поместите его обратно в форму или трафарет и нанесите небольшое количество геля на область, которую вы хотите исправить, и верните ее в 3D принтер, чтобы она затвердела. Продолжайте этот процесс, пока вы не будете полностью довольны своим 3D творением.

**ВНИМАНИЕ:** Любые изменения или модификация, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию данного оборудования. Не подходит для детей в возрасте до 3-х лет. Мелкие детали. Опасность удушья.

По вопросам качества обращайтесь: ООО «КЛИК-ТОРГ»  
(Россия) 117321, г. Москва, ул. Островитянова  
22-2-76, sales@clicktorg.ru  
+74955072217

